

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ · DATASHEET RU

Контроллер Eltek Smartpack WEB/SNMP

Артикул (P/N) 242100.118

24/48/60 В=

НАПРЯЖЕНИЕ СИСТЕМЫ

2+2/6+6

РЕЛЕ + ВХОДЫ, ВАРИАНТЫ

7000

ЖУРНАЛ ДАННЫХ, ТОЧЕК

1U

ВЫСОТА, ГЛУБИНА 140 мм



Контроллер Smartpack WEB/SNMP — исполнение контроллера Smartpack с портом Ethernet для мониторинга и управления системами электропитания Eltek Flatpack2, Minipack и Powerpack 24, 48 и 60 В=. Управление с ЖК-дисплея и трёх кнопок или удалённо через веб-браузер, SNMP и PowerSuite; выпускается в вариантах 2 + 2 и 6 + 6 реле/входов.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- 01** ЖК-дисплей и 3 кнопки для обслуживания на объекте без ПК
- 02** Ethernet: мониторинг и управление через веб-браузер, систему NMS по SNMP и PowerSuite
- 03** Программируемые реле и входы: 2 + 2 или 6 + 6 в зависимости от исполнения
- 04** Мониторинг и тест АКБ без выезда на объект, оценка качества и срока службы батареи
- 05** Термокомпенсированный и ускоренный заряд, компенсация падения напряжения в кабеле АКБ
- 06** Журнал аварий и событий с датой и временем, уровни доступа с паролем

ПРИМЕНЕНИЕ Системы электропитания Flatpack2 / Системы электропитания Minipack / Системы электропитания Powerpack

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение системы	24, 48 и 60 В=
Исполнения WEB/SNMP (оба с Ethernet)	2 + 2 реле/входа и 2 группы АКБ или 6 + 6 реле/входов и 1 группа АКБ

МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ

Измерения системы	выходное напряжение, ток нагрузки, ток и температура АКБ (датчик опц.)
Выпрямители	ток и входное напряжение каждого модуля, серийный номер, температура
АКБ	тест (по таблице разряда или времени), 10 последних тестов, ускоренный заряд
Термокомпенсация заряда	есть, с защитой от отказа датчика температуры
Отключение нагрузки и АКБ	LVD; отключение нагрузки по напряжению или таймеру
Релейные выходы / входы	2 + 2 или 6 + 6 по исполнению; реле — отказоустойчивые, сухие контакты
Аварии	уровни Minor/Major: АКБ, сеть по фазам, предохранители, выпрямители, нагрузка
Журналы	аварии — до 1000 событий (10 000 у аппаратной версии 2); данные — до 7000 точек
Прочее	часы реального времени с батареей, управление КПД, уровни доступа с паролем

ИНТЕРФЕЙСЫ

Местное управление	ЖК-дисплей, 3 кнопки, светодиоды аварий (красный, жёлтый)
Ethernet	веб-интерфейс, SNMP-агент для NMS
Подключение ПК	USB или RS-232, ПО PowerSuite (Windows); удалённо — модем, Ethernet
Шина CAN	связь с каждым выпрямителем и модулями расширения

КОНСТРУКЦИЯ

Габариты (Ш × В × Г)	109 × 44 (1U) × 140 мм
----------------------	------------------------

Запросить КП: +7 (495) 255-14-45 · ask@eltek-rus.ru

Подготовлено на основе документации производителя (Eltek Doc 242100.100.DS3 v7). Производитель вправе изменять характеристики без уведомления.

ООО "Глобинтех"
117545, Москва, ул. Дорожная, 3к11 · eltek-rus.ru

Ред. 10.2026